

Лотки серии BetoMax Drive. Соединение лотков DN200/300 под произвольным углом

вырез под требуемым углом

N°

нанести герметик по периметру

лоток водоотводный


лоток водоотводный

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы. Максимальный угол подрезки 25°, срез анкера недопустим
2. Нанести герметик на стык лотков
3. Состыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвердил		Седова				Лотки серии BetoMax Drive	Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин						2.10	
Проверил		Лаврентьева				Соединение лотков DN200/300 под произвольным углом			
Разработал		Бехтер							